

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **AUDI 80
B3 (89, 89Q, 8A)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/67-14f
- Nástavec č. 19
- Okrúhly kľúč č. 19
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.

- 4 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



5 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane.

6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



7 Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č. 19 alebo okrúhly kľúč č. 19.

8 Vypustte použitý olej.

Výmena: oleje a filtru – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

9 Nádobu presuňte pod olejový filter.

10 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65/67-14F.



Pozor!

- Možno budete potrebovať aj iné nástroje.

11 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.



12 Odstráňte olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.



Výmena: oleje a filtru – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

13 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.



14 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



- 15** Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Uťahnite ho krútiacim momentom 20 Nm. Použite momentový kľúč. Použite nástavec 65/67-14F.



Pozor!

- Možno budete potrebovať aj iné nástroje.

- 16** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



- 17** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



- 18** Odstráňte uzáver olejového systému.

- 19** Vložte lievik. Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.

Výmena: oleje a filtra – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

20

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

21

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla. Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



22

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

23 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane. Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane.

24 Dajte auto na zem.

25 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26 Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.