



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na **FORD**
Focus II Kombi (DA_,
FFS, DS) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Kladivo
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Šťahovák guľového čapu
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ložiska kolesa – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite nástavec č.19.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS)

5

Odstráňte koleso.




6

Odpojte vodiče snímača ABS.



7

Odpojte konektor ABS snímača.



8

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 9 Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



- 10 Odstráňte stabilizačnú tyč.



- 11 Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 12 Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.12. Použite vratidlo.



13

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**14**

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Použite priebojník. Použite kladivo.

**15**

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

**16**

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča. Použite páčidlo.

**17**

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



18

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.15. Použite vratidlo. Použite ráčňový kľúč.



19

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



Výmena: ložiska kolesa – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tip od AUTODOC:

- Praviaťte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

20


Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**21**

Odstráňte brzdový kotúč.

**22**

Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**23**

Odskrutkujte koncovú skrutku kíbu riadenia. Použite nástavec č.15. Použite ráčnový kľúč.




24

Odpojte koncovku tiahla od klíbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.

**25**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**26**

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.15. Použite ráčnový kľúč.


**27**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



28

Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája guľový čap k hlave ložiska čapu riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




29

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný klúč č.21.



30

Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



31

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



32

Vyberte hnací hriadeľ.



Výmena: ložiska kolesa – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

33

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite kladivo.



34

Odstráňte kĺb riadenia spolu s nábojom.



35

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



36

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



37

Vyčistite montážnu pozíciu náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



38

Nainštalujte nový náboj kolesa s ložiskom. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



Výmena: ložiska kolesa – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že poloha náboja kolesa je správna. Zabráňte vychýleniu z pozície.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.


39

Vyčistite drážky homokinetického kľbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



40

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



41

Nainštalujte čap nápravy spolu s nábojom kolesa.



42

Nainštalujte hnací hriadeľ.



43

Spojte guľový čap a kĺb tiahla riadenia. Použite páčidlo.

**44**


Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

45

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**46**

Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

**47**

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap k hlave ložiska čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.21.


48

Vyčistite montážne pozície čapu tiahla riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



49


Pripojte koncovku kľbu riadenia ku kľbu riadenia.

**50**


Zaskrutkujte upevňovaciu maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

**51**

Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

**52**

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.



- 53** Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hľave ložiska čapu. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



- 54** Pripevnite konektor ABS snímača.



- 55** Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



- 56** Vyčistite náboj. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



57

Nainštalujte brzdový kotúč.

**58**


Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

**59**


Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použíte nástavec č.15. Použíte momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

**60**

Pripojte brzdovú hadičku.

**61**

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.



62


Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

63

Zapojte konektory ABS snímača.

**64**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

**65**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu. Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.

**66**

Natrite povrch, kde je brzdrový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



67

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

68

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS)

69

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



70

Dajte auto na zem.



71

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.+90°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

72

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



73

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.