

Podobný video tutoriál



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.sk

1-6

Výmena: ozubeného klinového remeňa - AUDI TT Roadster (8N9). Nástroje, ktoré budete potrebovať:



- Kombinačný kľúč č. 16
- Nástavec č. 19
- Ráčhový kľúč
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](http://club.autodoc.sk)

club.autodoc.sk

2-6

Výmena: ozubeného klinového remeňa - AUDI TT Roadster (8N9). Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdvíháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 4

Do strany vytlačte naplniacu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č. 16.



5 Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeného klinového remeňa - AUDI TT Roadster (BN9), AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

club.autodoc.sk


3-6

6 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.


7 Nainštalujte ozubený klinový remeň.



8 Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombináčny kľúč č.16.



9 Nasadte ozubený klinový remeň na napínicu remenicu.




10 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



club.autodoc.sk

4-6

11 Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkový klinový remeň pracuje správne. Použite nástavec č.19. Použite ráčový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

12

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

Výmena: ozubeného klinového remeňa - AUDI TT Roadster (BN9). Profesionáli odporúčajú:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

13

Vypnite motor.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

Výborne!


[Zobraziť viac tutoriálov](#)

club.autodoc.sk

5-6

AUTODOC — náhradné diely najvyššej kvality za výbornú cenu, a to všetko online

[AUTODOC mobilná aplikácia: zachyťte skvelé akcie pri pohodlnom nakupovaní!](#)



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Obrovský výber náhradných dielov pre vaše auto](#)

[Ozubený klinový remeň: široký výber](#)

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 - Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.

