




Ako vymeniť predné  
jednotka pruženia, tlmič  
pruženia na **BMW 3**  
**Coupe (E46)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9

VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMIČ PRUŽENIA –  
BMW 3 COUPE (E46). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 22
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Plochý Skrutkovač
- Šťahovák guľového čapu
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vzpery tlmičov predného odpruženia je potrebné vymeniť spolu.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vzperu tlmiča na prednom zavesení kolies.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMIČ PRUŽENIA – BMW 3 COUPE (E46). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

**5**

Odstraňte koleso.

**6**

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**7**

Odskrutujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový klúč.


**8**

Odstraňte stabilizačnú tyč.

- 9** Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 10** Odskrutkujte koncovú skrutku klíbu riadenia. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový klíč.



- 11** Odpojte koncovku tiahla od klíbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



- 12** Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája guľový čap k hlave ložiska čapu riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.



14

Odpojte vodiče snímača ABS.




15

Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy. Použite páčidlo.



16

Natrite držiaky, ktoré držia brzdovú hadičku a kálový zväzok. Použite sprej WD-40.



17

Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

**18**


Odpojte vodič a brzdovú hadičku od svorky na vzpere tlmiča.

**19**

Odpojte spodné rameno od kľbu riadenia.

**20**

Odstráňte kĺb riadenia spolu s nábojom.

**21**

Dajte auto na zem.

**22**


Otvorte kapotu.

**23**

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**24**

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



25

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. BMW 3 Coupe (E46)

26

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



27

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.




Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Tip od AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranach.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

28

Stlačte pružinu.



29

Odstráňte kryt ložiska vzpery tlmiča. Použite plochý skrutkovač.



30

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

31

Odstráňte skrutku pieštnice vzpery. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový klúč.



**32**


Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

**33**

Uvoľnite vinutú pružinu.

**34**

Odstráňte pružinu.

**35**

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

**36**

Odstráňte starý tlmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

**37**

Nainštalujte nový tlmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.

**38**

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

**39**


Nainštalujte pružinu na tlmič.

**40**

Stlačte pružinu.

**41**

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery. Použite kliešte na vodnú pumpu.



42

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.22. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 64 Nm.




### Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Tip:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


43

Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.



44

Uvoľnite pružinu.



45

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

**46**

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Tip od AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

**47**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 34 Nm.

**48**

Odstraňte ochranný kryt blatníka.

**49**

Zavorte kapotu.

**50**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**51**

Nainštalujte kĺb riadenia.



52

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.



53

Spojte guľový čap a kĺb tiahla riadenia.

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Profesionáli odporúčajú:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.

54

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap k hlave ložiska čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



55

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



**56**

Pripojte koncovku kľbu riadenia ku kľbu riadenia.

**57**

Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

**58**

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.

**59**

Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča.

**60**

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite ráčnový kľúč.



**61**

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

**62**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**63**

Zapojte konektory ABS snímača.

**64**


Odstráňte podperu spod ramena.

#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**65**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**66**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

**67**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brízd.



**Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – BMW 3 Coupe (E46). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

**68**

Nainštalujte koleso.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. BMW 3 Coupe (E46)

69

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




70

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



71

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.