



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
DS DS 3 Kabriolet –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

DS DS 3 Kabriolet 1.2 THP 110, DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP 165, DS DS 3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 100, DS DS 3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 120, DS DS 3 Kabriolet 1.2 THP 130, DS DS 3 Kabriolet 1.2 VTi 82, DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP 208, DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP, DS DS 3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 116

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – DS DS 3 KABRIOLET.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – DS DS 3 Kabriolet. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – DS DS 3 Kabriolet.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

4 Stlačte zádržné spony peľového filtra, aby ste ich uvoľnili.



5 Vytiahnite všetky kazety filtra.




6 Zapnite zapaľovanie.

7 Zatvorte klapku ohrievača.



8 Vypnite zapaľovanie.

9 Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.



Výmena: peľového filtra – DS DS 3 Kabriolet. Tip:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

10

Nainštalujte nové kazety filtra.



AUTODOC odporúča:


- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- DS DS 3 Kabriolet – Je dôležité používať iba kvalitné autodiely.

11

Na svojom mieste uzamknite zádržné spony peľového filtra.



- 12** Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: peľového filtra – DS DS 3 Kabriolet. Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

- 13** Odstráňte ochranný kryt blatníka.
- 14** Zatvorte kapotu.
- 15** Zapnite zapaľovanie. Klapka ohrievača sa automaticky vráti do svojej normálnej polohy.
- 16** Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.
- 17** Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.