



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**Mercedes W210** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 250 Turbo-D (210.015), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 D (210.003), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 240 (210.061), (+ 7)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – MERCEDES W210. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. 16
- Nástavec na tlmič odpruženia č. 16
- Nástavec na tlmič odpruženia č. 17
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov #DD5.2
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: tlmičov pruženia – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – MERCEDES W210. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte batožinový priestor.



2

Odstráňte panel na podlahe kufra.



3

Odstráňte čalúnenie batožinového priestoru.



**4**

Vyčistite horné upevnenie tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**5**

Uvoľnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča č. 17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD5.2. Použite ráčňový kľúč.

**6**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**7**

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.

**8**

Zdvihnite auto.



Výmena: tlmičov pruženia – Mercedes W210. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

**9**

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

**10**

Odstráňte koleso.



11

Vyčistite spodné upevnenie tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12

Podoprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



13

Odskrutujte spodné upevnenia tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



14

Odskrutujte horné pevnenie tlmiča.



15

Odstráňte prvky horného uloženia tlmiča.



16

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



17

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.



### Výmena: tlmičov pruženia – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

18

Odstráňte tlmič.



19

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu.



20

Tlmič dajte do podbehu kolesa a zaistite ho.




### Výmena: tlmičov pruženia – Mercedes W210. Tip:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho rukou 3-5 krát napumpujte.


21

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



22

Podoprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



### AUTODOC odporúča:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.

23

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

24

Nainštalujte prvky horného uloženia tlmiča.



25

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvak tlmiča.



26

Odstráňte podporu spod zadného A-ramena.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – Mercedes W210. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

27

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



28

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



29

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



30

Nainštalujte koleso.



## AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Mercedes W210

31

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčnový kľúč.



32

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



33

Odstráňte zdviháky a kliny.




34

Utiahnite horné upevnenie tlmiča. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča č. 16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD5.2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.




35

Nainštalujte čalúnenie batožinového priestoru.



36

Nainštalujte panel na podlahe kufra.



37

Zavorte batožinový priestor.



VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210****TLMIČE PRUŽENIA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ****TLMIČE PRUŽENIA PRE MERCEDES W210: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.