



Ako vymeniť lanko ručnej
brzdy na **Mercedes W201**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – MERCEDES W201. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlhé kliešte
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: lanka ručnej brzdy – Mercedes W201. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – MERCEDES W201. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.



2

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.


4

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



5

Zdvíhnite auto.



Výmena: lanka ručnej brzdy – Mercedes W201. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

7

Odstraňte koleso.




8

Vyčistite vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odstraňte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.



10

Odstraňte držiacu pružinu brzdových platničiek.




11

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo (2 kusy).



12

Odstraňte brzdové platničky.

**13**

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**14**

Odskrutujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.17.

**15**

Odstraňte upevňovacie skrutky.

**16**

Odstraňte brzdový strmeň.



Výmena: lanka ručnej brzdy – Mercedes W201. AUTODOC odporúča:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

17

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



18

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



19

Odstraňte upevňovaciu skrutku.

**20**

Odstraňte brzdový kotúč.

**21**


Odstraňte hornú spätnú pružinu brzdovej čeľuste. Použite páčidlo.

**22**

Odstraňte zádržné pružiny čeľustí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.

**23**

Odstraňte nastavovač parkovacej brzdy.




24

Odstráňte spodnú vratnú pružinu brzdovej čeľuste. Použite plochý skrutkovač.




25

Odstráňte čeľuste parkovacej brzdy.



26

Vyčistite upevnenie spájajúce lanko parkovacej brzdy k zadnej hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



27

Vyčistite nastavovač lanka parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



28

Uvoľnite nastavovač lanka parkovacej brzdy. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



29

Odstráňte držiak spájajúci lanko parkovacej brzdy ku karosérii auta. Použite páčidlo.



30

Odskrutkujte upevnenie spájajúce lanko parkovacej brzdy k zadnej hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



31

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



32

Odstráňte kolík spájajúci lanko k spojovaciemu článku čeľusti parkovacej brzdy. Použite plochý skrutkovač.



33

Odstráňte lanko parkovacej brzdy.



34

Vyčistite montážne pozície lanka parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



35

Vyčistite montážne pozície čeľustí parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



36

Nainštalujte nové lanko parkovacej brzdy.

**37**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**38**


Utiahnite upevnenie spájajúce lanko parkovacej brzdy k zadnej hrave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

**39**

Nainštalujte kolík spájajúci lanko k spojovaciemu článku čel'uste parkovacej brzdy.

**40**

Nainštalujte spojovací článok čel'uste parkovacej brzdy.



41

Nainštalujte držiak spájajúci lanko parkovacej brzdy ku karosérii auta.



42

Nainštalujte hornú vratnú pružinu brzdovej čeľuste.



43

Nainštalujte nastavovač parkovacej brzdy.



44

Nainštalujte nové čeľuste parkovacej brzdy.



45

Nainštalujte zádržné pružiny čeľustí parkovacej brzdy. Použite dlhé kliešte.



46

Nainštalujte spodnú spätnú pružinu. Použite plochý skrutkovač.



47

Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



48

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.



49

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.



50

Nainštalujte brzdový kotúč.



51

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



52

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



53

Nastav nastavovací prvok parkovacej brzdy do správnej polohy. Použite plochý skrutkovač.



54

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.




55

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

56

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

**57**

Nainštalujte brzdové platničky.

**58**

Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek.

**59**

Nainštalujte vodiace kolíky brzdovej platničky. Použite priebojník. Použite kladivo.

**60**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



61

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.




62

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



63

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Mercedes W201

64

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



65

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**66**

Odstráňte zdviháky a kliny.



Výmena: lanka ručnej brzdy – Mercedes W201. Profesionáli odporúčajú:

- Bez naštartovania motora zatlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudecie cítiť výrazný odpor.
- Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

67

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



68

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

LANKO RUČNEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201**LANKO RUČNEJ BRZDY PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ****LANKO RUČNEJ BRZDY PRE MERCEDES W201: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.