

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť predné
stierače na **MERCEDES-
BENZ SPRINTER 2-t**
**Korba/Podvozok (901,
902)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 216 CDI 2.7

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035)

VÝMENA: STIERAČOV – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-
T KORBA/PODVOZOK (901, 902). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Plochý Skrutkovač

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: stieračov – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomýľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Pripravte si nové stierače.



2

Ťahajte rameno od skla, až dokým to ďalej nepôjde.



3

Zatlačte na sponu. Použite plochý skrutkovač.



4

Z ramena stierača odstráňte lištu.



Výmena: stieračov – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/ Podvozok (901, 902). Tip od AUTODOC:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

5

Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: stieračov – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902). Profesionáli odporúčajú:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.
- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.

6

Zapnite zapaľovanie.

7

Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.