



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
Peugeot 107 PM PN –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – PEUGEOT 107 PM PN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.17
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 30
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Náradie na odstránenie spony
- Reťazový kľúč
- Štahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Profesionáli odporúčajú:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Peugeot 107 PM PN – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte kryty matíc ramena stierača.



4

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

**5**

Odstráňte ramená stieračov.

**6**

Nainštalujte spony krytu pod stierače. Použite nástroj na odstránenie spony.

**7**

Odpojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.

**8**

Odstráňte kryty ramena stierača.



9

Natrite upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov. Použite sprej WD-40.




10

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11

Odpojte konektor stieračov čelného skla. Použite plochý skrutkovač.



12

Odstráňte panel v zostave s tiahlom ramien stieračov.



13

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



15

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



16

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na kolo č. 17.



17

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



18

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

19

Odstráňte koleso.




20

Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



21

Odpojte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.




22

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite vratiidlo.



23

Odstráňte upevňujúcu maticu. Použite nástavec č.30.



24


Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



25 Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.



26 Odpojte vodiče snímača ABS.



27 Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



28 Odstráňte upevňovaciu skrutku.



- 29** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 30** Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 31** Odskrutkujte upevňovací prvak spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



- 32** Odstráňte stabilizačnú tyč.



33

Odstraňte závlačku. Použite páčidlo.



34

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



35

Odskrutujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný klíč č.19.



36

Odpojte spodné rameno od kľbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



37

Vyberte hnaní hriadeľ. Použite priebojník. Použite kladivo.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked" je auto zdvihnuté).

38

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



39

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



40

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



41

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Peugeot 107 PM PN – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


42

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



43

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranach.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

44

Stlačte pružinu.



45

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



46

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



47

Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

48

Uvoľnite vinutú pružinu.

**49**

Odstráňte pružinu.

**50**

Nainštalujte pružinu na tlmič.

**51**

Stlačte pružinu.

**52**

Nainštalujte ložisko, puzdro a doraz na tlmič.



53

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.17. Použite reťazový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

54

Uvoľnite pružinu.



55

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



56

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.




57

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



58

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. Peugeot 107 PM PN

59

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



60

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



61

Zaskrutkujte upevňovací provok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

**62**

Vyčistite drážky homokinetickeho klíbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**63**

Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kolesa.

**64**

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

65

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



66

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.



67

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



68

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

**69**

Zapojte konektory ABS snímača.

**70**

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hľave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 52 Nm.

**71**

Nainštalujte upevňovaciu maticu.



72

Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 216 Nm.



73

Nainštalujte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



74

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.



75

Nainštalujte závlačku. Použite páčidlo.



76

Utiahnite upevňovací prvak spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



77

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



78

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



79

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

80

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 107 PM PN

81

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



82

Dajte auto na zem.



83

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.17. Použrite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



84

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

**85**


Nainštalujte panel v zostave s tiahom ramien stieračov.

**86**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**87**

Pripojte konektor stieračov čelného skla.

**88**

Nainštalujte kryty ramena stieračov.



89

Nainštalujte spony krytu pod stierače.



90

Pripojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.



91

Nainštalujte ramená stieračov.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 107 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepomýlťte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

92

Utiahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



93

Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.



94

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



95

Zatvorte kapotu.



96

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



97

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 107 PM PN**PRUŽINA PODVOZKU PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE PEUGEOT 107 PM PN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.