



Ako vymeniť snímač
polohy vačkového
hriadeľa na **RENAULT**
Megane I Grandtour
(KA) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA – RENAULT MEGANE I GRANDTOUR (KA). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Montážna páka
- Papierové utierky

Kúpiť nástroje


Výmena: snímač polohy vačkového hriadeľa – RENAULT Megane I Grandtour (KA). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA – RENAULT MEGANE I GRANDTOUR (KA). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.


2 Vyčistite upevňovací prvok snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




3 Odpojte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa.




4 Odskrutkujte upevňovací prvok snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.




5 Odstráňte upevňovaciu skrutku.




6 Odstráňte snímač polohy vačkového hriadeľa.



7 Montážny otvor snímača upchajte papierovou utierkou, aby ste zabránili vniknutiu prachu a nečistôt.



8 Vyčistite montážne miesto snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Ošetríte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa. Použijete sprej na elektroniku.




10

Odstráňte papierovú utierku z montážneho otvoru.


11

Nainštalujte nový snímač polohy vačkového hriadeľa.




12

Namontujte a zaskrutkujte upevňovaciu skrutku. Použijete nástavec 10 mm. Použijete ráčňový kľúč.




13

Utiahnite upevňovací prvok snímača polohy vačkového hriadeľa. Použijete nástavec 10 mm. Použijete momentový kľúč. Moment utiahnutia: 10 Nm.



14

Pripojte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa.




15

Vozidlo spustite na zem.

16

Skontrolujte, či nový komponent funguje.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOH NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.