



Ako vymeniť zadné  
pružina podvozku na  
**Lexus RX XU30** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – LEXUS RX XU30. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.17
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hľavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Reťazový kľúč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – LEXUS RX XU30. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.



2

Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držíakov. Vďaka tomu získate prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.



**3**

Odstráňte záslepku uloženia tyče tlmiča zavesenia kolies. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.

**4**


Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

**5**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**6**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.




7

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



8

Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Lexus RX XU30

9

Odstraňte koleso.



10

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 11 Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový klíč.




- 12 Odstráňte stabilizačnú tyč.



- 13 Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 14 Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový klíč.




- 15** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 16** Vyčistite upevňovací prvak svorky, ktorá spája brzdovú hadičku k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 17** Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



- 18** Uvoľnite upevnenie, ktoré spája tyč tlmiča k zadnej hlove ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.



19

Podoprite čap nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



20

Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája tyč tlmiča k zadnej hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

21

Odstráňte upevňovacie skrutky.



22

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite sprej WD-40.



23

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



24

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.



25

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



26

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Profesionáli odporúčajú:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

27

Stlačte pružinu.



28

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite reťazový klúč. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový klúč.



29

Uvoľnite vinutú pružinu.



30

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



31

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



## AUTODOC odporúča:


- Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

**32**

Odstráňte pružinu.

**33**

Nainštalujte pružinu na tlmič.

**34**

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.

**35**

Stlačte pružinu.



36

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



37

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite reťazový kľúč. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



#### Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

38

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.




39

Uvoľnite pružinu.



40

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



41

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



42

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



43

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Neuťahujte ho.




## AUTODOC odporúča:

- Lexus RX XU30 – Pre vynutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

44

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



45

Utiahnite upevnenie, ktoré spája tyč tlmiča k zadnej hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 180 Nm.




46

Zaskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



47

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



48

Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



49

Vyberte podperu spod čapu nápravy.



Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

50

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 39 Nm.




51

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.12. Použite ráčnový kľúč.



52

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



53

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



54

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

55

Nainštalujte koleso.



### Výmena: pružin podvozku – Lexus RX XU30. Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

56

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



57

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.



**58**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

**59**

Nainštalujte záslepku uloženia tyče tlmiča zavesenia kolies.

**60**

Nainštalujte skladacie poličku do svojej montážnej polohy.

**61**

Zavorte kryt batožinového priestoru.




62

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE LEXUS**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE LEXUS RX XU30****PRUŽINA PODVOZKU PRE LEXUS: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE LEXUS RX XU30: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.