




Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na **SEAT**
AROSA (6H) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – SEAT AROSA (6H). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SEAT AROSA (6H) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Odpojte pláto kufra.



3

Odstráňte gumový pásik.



4

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela prahu kufra.

**5**


Odpojte panel prahu kufra.

**6**

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela kufra. Použite hviezdicový Torx T25.

**7**

Sklopte operadlá zadných sedadiel.

**8**

Odpojte bočné obloženie kufra.




9

Vyberte ochranný uzáver ložiska tlmiča.



10

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Uvoľnite horný upevňovací prvak tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6 Použite ráčňový kľúč.



Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). Profesionáli odporúčajú:

- Horné upevňovacie prvky neodskrutkujte úplne, pretože môžu držať aj iné komponenty zavesenia kolies.

12

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

13

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



14

Zdvíhnite auto.

Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

15

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. SEAT AROSA (6H)

16

Odstraňte koleso.



17

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



18

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odskrutujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. SEAT AROSA (6H)

20

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- SEAT AROSA (6H) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

21

Odstráňte horné uloženie tlmiča.



22

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




23

Odstráňte tlmič.



24

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

25

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.



26

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



27

Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.



28

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



29

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

AUTODOC odporúča:

- SEAT AROSA (6H) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

30

Nainštalujte vrchné ložisko tlmiča.



31

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvak tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6 Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. SEAT AROSA (6H)

32

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16 Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm. +90°



Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.

33

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



34

Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – SEAT AROSA (6H). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

35

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

36

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdom. Použite medené mazivo.



37

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SEAT AROSA (6H)

38

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



39

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



40

Odstráňte zdviháky a kliny.



41

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



42

Natrite montážne pozície tlmičov. Použite medené mazivo.



43

Nainštalujte ochranný uzáver ložiska tlmiča.



44

Pripojte bočné obloženie kufra.



45

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela kufra. Použite hviezdicový Torx T25.



46

Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

**47**

Pripravte panel prahu kufra.

**48**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela prahu kufra.

**49**

Nainštalujte gumový pásik.

**50**

Znovu nainštalujte pláto kufra.



51

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.