



Ako vymeniť zadné
jednotka pruženia, tlmič
pruženia na **VW Polo III**
Hatchback (6N2) – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMÍČ PRUŽENIA –
VW POLO III HATCHBACK (6N2). POTREBNÉ
NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.16
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDČ.5,2
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2).
AUTODOC odporúča:

- Obe vzpery tlmičov zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú vzperu tlmiča zadného zavesenia kolies.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Polo III Hatchback (6N2) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získate prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra.



4 Odpojte bočné obloženie kufra.




5

Sklopte operadlá zadných sedadiel.

**6**

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite hviezdicový Torx T20. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

**7**

Odstráňte bočný plastový kryt.

**8**

Odstráňte kryt ložiska vzpery tlmiča.

**9**

Vyčistite horné upevnenie uloženia tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 10** Odskrutkujte upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite ráčňový kľúč.



- 11** Odskrutkujte upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite ráčňový kľúč.



- 12** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

- 13** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



- 14** Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

- 15** Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW Polo III Hatchback (6N2)


16

Odstráňte koleso.



17

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




18

Vyčistite spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.




AUTODOC odporúča:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

20

Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

21

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



22

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



23

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2).

Profesionáli odporúčajú:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


24

Stlačte pružinu.



25

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



26

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite ráčňový kľúč.



27

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



28

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2).
Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

29

Uvoľnite vinutú pružinu.



30

Odstráňte pružinu.



31

Odstráňte starý tlmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

32

Nainštalujte nový tlmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.



33

Nainštalujte pružinu na tlmič.



34

Stlačte pružinu.



35

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.



36

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



37

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

38

Uvoľnite pružinu.

**39**

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

**40**

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

**41**

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**42**

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



AUTODOC odporúča:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


43

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



44

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



45

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



46

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – VW Polo III Hatchback (6N2). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

47

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



48

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



49

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



50

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Polo III Hatchback (6N2)

51

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



52

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**53**

Odstráňte zdviháky a kliny.

**54**

Utiahnite horné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.


**55**

Utiahnite horné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.




56

Natrite vrchné upevnenie uloženia tlmiča. Použite medené mazivo.

**57**


Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.

**58**

Nainštalujte bočný plastový panel.

**59**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite hviezdicový Torx T20. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



60


Pripojte bočné obloženie kufra.

**61**

Zaskrutkujte upevňovací provok bočného obloženia kufra.

62

Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

**63**

Nainštalujte skladacie poličku do svojej montážnej polohy.

**64**

Zavorte kryt batožinového priestoru.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.