



Ako vymeniť rotor
rozdeľovača zapalovani
na **VW Golf 2** – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ROTOR ROZDELOVAČA ZAPALOVANI – VW
GOLF 2. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Golf 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Dôkladne skontrolujte zostavu rozdeľovača zapal'ovania. Vymeňte všetky opotrebované súčiastky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.


2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Urobte si značky na veka rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapalovacej sviečky.




4 Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.



Výmena: rotor rozdeľovača zapalovani – VW Golf 2. Tip od AUTODOC:


- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

5 Uvoľnite spony veka rozdeľovača. Použite páčidlo.



6

Odstráňte veko rozdeľovača.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Golf 2. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Odstráňte rotor rozdeľovača zapal'ovania.




Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Golf 2. Profesionáli odporúčajú:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

8

Nainštalujte nový rotor rozdeľovača zapalovania.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: rotor rozdeľovača zapalovani – VW Golf 2. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

9

Nainštalujte veko rozdeľovača.




Výmena: rotor rozdeľovača zapalovani – VW Golf 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.


10

Utiahnite spony veka rozdeľovača.




11

Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite dielektrické mazivo.



12

Zapojte vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.




Výmena: rotor rozdeľovača zapalovani – VW Golf 2. AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




14

Vypnite motor.


15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



16

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

ROTOR ROZDEĽOVAČA ZAPALOVANI: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 2

**ROTOR ROZDEĽOVAČA ZAPAĽOVANI PRE VW: KÚPIŤ
TERAZ**

**ROTOR ROZDEĽOVAČA ZAPAĽOVANI PRE VW GOLF 2:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.