



Ako vymeniť rotor
rozdeľovača zapal'ovani
na **VW Passat B2**
Hatchback (32B) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.3

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: ROTOR ROZDELOVAČA ZAPALOVANI – VW
PASSAT B2 HATCHBACK (32B). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Passat B2 Hatchback (32B).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Dôkladne skontrolujte zostavu rozdeľovača zapal'ovania. Vymeňte všetky opotrebované súčiastky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Passat B2 Hatchback (32B) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapal'ovacej sviečky.



- 4 Odpojte vodiče zapal'ovacej sviečky od veka rozdeľovača.




Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Passat B2 Hatchback (32B). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapal'ovania.


5

Uvoľnite spony veka rozdeľovača. Použite páčidlo.



6

Odstráňte veko rozdeľovača.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: rotor rozdeľovača zapal'ovani – VW Passat B2 Hatchback (32B). Pri odstraňovaní súčastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Odstráňte rotor rozdeľovača zapal'ovania.




Výmena: rotor rozdeľovača zapaľovani – VW Passat B2 Hatchback (32B).
Profesionáli odporúčajú:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

8

Nainštalujte nový rotor rozdeľovača zapaľovania.




AUTODOC odporúča:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

9


Nainštalujte veko rozdeľovača.




AUTODOC odporúča:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.


10 Uťahnite spony veka rozdeľovača.



11 Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite dielektrické mazivo.



12 Zapojte vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.



Výmena: rotor rozdeľovača zapalovani – VW Passat B2 Hatchback (32B).
AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

13 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

14 Vypnite motor.

15 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

16

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ROTOR ROZDEĽOVAČA ZAPAĽOVANI: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.