AUTODOC
Expert in auto parts!

Ako vymeniť ložisko predného náboja na Audi 80 B4

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite kliny.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5

Odstráňte predné kolesá.

6

Uvoľnite a odstráňte skrutku náboja.

Ako vymeniť ložisko predného náboja na Audi 80 B4

7.1

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa

7.2



8

Odstráňte brzdový strmeň.

AutoDoc odporúča:

Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.

Nestláčajte brzdový pedál po vybratí brzdových platničiek. Viedlo by to vytlačeniu piestu z brzdového valca, vytečeniu brzdovej kvapaliny a k strate tlaku v systéme.

9

Odskrutkujte skrutky uloženia brzdového kotúča a odstráňte ho.

10.1

Odskrutkujte spodné upevnenie vzpery tlmiča.

10.2

11

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia.

12

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

13

Odstráňte kĺb riadenia spolu s nábojom.

14

Stlačte náboj kolesa a zúženú časť valcového ložiska.

15.1

Stlačte vonkajší prstenec ložiska kĺbu riadenia.

15.2

16.1

Vtlačte nové ložisko do kĺbu riadenia.

16.2

17.1

Nainštalujte náboj kolesa na kĺb riadenia.

17.2

18

Nainštalujte kĺb riadenia v oblúku kolesa a preveďte hnací hriadeľ cez stred náboja.

Ako vymeniť ložisko predného náboja na Audi 80 B4

19

Utiahnite upevnenie guľového čapu.

20.1

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča.

20.2

AutoDoc odporúča:

Očistite náboj kolesa a namažte ho mazadlom odolným voči vysokým teplotám, najmä na povrchu strany kotúča.

21

Nainštalujte brzdový kotúč.

22.1

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

22.2



22.3

23

Zaskrutkujte maticu náboja.

24

Nainštalujte koleso.

25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí.

Dúfame, že táto informácia bola pre vás užitočná!

Video návody

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Audi 80 B4 na našom youtube kanáli. Pozrieť si video návody.

AutoDoc online

Sety ložísk nábojov/kolies najvyššej kvality pre vaše auto Audi 80 B4 sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

Ako vymeniť ložisko predného náboja na Audi 80 B4

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY

AUDI

SETY LOŽÍSK NÁBOJOV/KOLIES

AUDI 80 B4

SETY LOŽÍSK NÁBOJOV/KOLIES PRE AUDI

SETY LOŽÍSK NÁBOJOV/KOLIES PRE AUDI 80 B4

Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH